

نصب و راه اندازی مودم همراه(H/W:D1) DWR-932:



H/W : D1





جهت تنظیمات دستگاه های DWR ابتدا یک مرورگر باز کرده و در نوارآدرس IP پیش فرض دستگاه را وارد می کنیم.(192.168.0.1: IP)

درقسمت User Name: adminوقسمت passwordرا خالی بگذارید و دکمه sign in را انتخاب کنید







برای آنکه بخواهید روی مودم همراه خود رمزگذاری کنید ابتدا روی سربرگ Wi-Fi Settingکلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات Wi-Fiشوید .

)-Link WR-932	Internet	Wi-Fi Settings	Applications	System	Login as <u>admin</u> Logout Help
Internet Irancell Goomection Mode Connection Mode Connection	4 MB Used igure Internet data limitation	SSID: dlink Web: 192.16	2131 98.0.1	Wi-Fi Karage A GHz Message Message Draft B Power Saving	s SD Sharing
Manual connect		Setup W	izard	Susp Deep	end OFF Sleep OFF





دراین مرحله با انتخاب گزینه Wi-Fi Security Setting می توان نام و رمز عبور برای اتصال به دستگاه را تغییر داد.







• بعد از انتخاب گزینه Wi-Fi Security Settingsپنجره ای مطابق شکل زیرنمایان می شود .

درکادر SSID For Wi-Fi 2.4 GHz شما می توانید یک نام دلخواه برای مودم خود انتخاب کنید.

و همچنین درقسمت Security Mode از منوی کشویی،گزینه (Auto(WPA2 or WPA را انتخاب کنید.

نکته: درمدلهای DWR-932با انتخاب گزینه Auto امکان هک شدن دستگاه مودم تاحد بسیار زیادی کاهش می یابد.







برای تغییر رمزعبور دستگاه در کادرPre-Shared Key رمز دلخواه خود را وارد کنید و در آخر دکمه Apply را انتخاب کنیدتا تمامی تغییرات ثبت شود.









